

Acid Extra

Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată.
Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.



TIP PRODUS	Agent de curățare acid pentru sisteme CIP
APLICARE	Acid Extra are la bază acid fosforic și surfactanți și este foarte potrivit pentru curățarea și decalcificarea roboților lor de muls, a echipamentelor de muls, a rezervoarelor de rădăre, a echipamentelor și a inventarului care pot rezista acidului.
DEPOZITARE	A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. A se păstra la distanță de: clor și alcalii. Depozitare: -15 - 35 °C. Valabilitate: 36 months.
SIGURANTA	Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate atașată pentru informații despre manipulare și eliminare. Numai pentru utilizare profesională.

INSTRUCIUNI SI DOZAJ

Dozaj: 0,4-0,6%.

- (1) Clătiți cu apă (35-40°C) până când dispar toate reziduurile de lapte.
- (2) Spălați instalația / rezervorul cu apă fierbinte 0-80 °C cu 0,5 dl de Acid Extra la 10 litri de apă.
Timp de acțiune: 5-10 minute.
Temperatura finală minimă 40°C.
- (3) Clătiți cu apă potabilă rece.

Pentru curățarea unui sistem automat de muls se recomandă o temperatură de pornire > 85 °C.

Curățarea sistemelor AMS trebuie să respecte întotdeauna instrucțiunile furnizorului, referitoare la temperatura de început și de sfârșit.
După curățare, toate suprafețele trebuie clătite bine cu apă potabilă.

DATE PRODUS

Culoare	Incolor.
Stare de agregare	Lichid.
Miros	Caracteristic.
Densitate	1,2
pH Concentrat	< 1
In solutie apoasa	1%. ~ 2
In solutie apoasa	0,4% ~ 2,5

TITRATION

Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare. Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. Se titrează cu 0,1 N NaOH până când devine roz.

Concentrație = Used ml NaOH x factor

Factor (w/w %):	0,18
(v/v %):	0,15

RO Ultima modificare:

21.08.2018

Producator:

NOVADAN[®]

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding

Importator:



RO: Baba Novac Nr. 2, Bucuresti

Tel: +4 0744 23 0000

<https://www.medilogic.ro>