

CIP Acid KC

Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată.
Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.



TIP PRODUS

Detergent acid pentru sisteme CIP

APLICARE

Pentru curățarea CIP în industria de prelucrare a alimentelor.
Aplicabil pentru curățarea CIP într-un singur pas.

PROPRIETATI

CIP Acid KC este un sistem de surfactanti special dezvoltat și un detergent cu spumare foarte scăzută. Prin urmare, este deosebit de potrivit pentru curățarea CIP. Nu conține supresoare de spumă. CIP Acid KC îndepărtează în mod eficient depunerile de bere, drojdia, proteinele, reziduurile de zahăr etc.

Nu conține EDTA.

Produsul poate fi utilizat și în alte industrii și pentru alte aplicații, în acord cu consultantul Novadan.

Datorită valorii sale scăzute a pH-ului și utilizării produsului la temperaturi care depășesc 60 ° C, mediul înconjurător va fi nefavorabil pentru creșterea bacteriană. În plus, produsul reacționează bacteriostatic datorită acizilor speciali.

Poate fi utilizat cu precauție pe suprafețe sensibile la acid, cum ar fi aluminiu și metale ușoare.

A NU SE AMESTECA CU PRODUSE CARE CONȚIN CLOR

DEPOZITARE

A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. A se păstra protejat de clor și substanțe alcaline.

Depozitare: -15 - 35 °C

Valabilitate: 36 luni.

SIGURANTA

Vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță atașată pentru informații despre manipulare și eliminare. Numai pentru utilizatorii profesioniști.

INSTRUCIUNI SI DOZAJ

Dozaj: 0,5 - 3%
Temperatura: Max 80 ° C
Timp de contact: 10-120 min

Contactați consultantul Novodan pentru instrucțiuni suplimentare despre dozare și instrucțiuni de utilizare. După curățare, toate suprafețele trebuie clătite bine cu apă potabilă.

DATE PRODUS

Culoare	Bronz
Stare de agregare	Fluid.
Densitate	~ 1.20 kg/l

pH	
Concentrat	< 1,0
In solutie apoasa	~ 2,0

TITRARE

Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare.
Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. Se titrează cu 0,1 N NaOH până când devine roz.

Concentration = Used ml NaOH x factor

Factor (w/w %): 0,13

(v/v %): 0,11

RO Ultima modificare:

Prodicator:

NOVADAN®

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding

Importator:



medilogic

RO: Baba Novac Nr. 2, Bucuresti

Tel: +4 0744 23 0000

<https://www.medilogic.ro>