

Autoshampoo

Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată.
Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.



| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|------|----------|-------|-----|--------|
| TIP PRODUS | Produs de îngrijire auto | | | | | | |
| APLICARE | Șampon auto folosit pentru spălarea mașinilor, camioanelor, autobuzelor, cabinelor mm. Produsul poate fi utilizat atât în sistemele de spălare automată, cât și pentru utilizarea manuală. | | | | | | |
| PROPRIETATI | <p>Auto Shampoo curăța murdăria rutieră, filmul de trafic și insectele. Produsul are un efect de spumare cu o bună putere de aderență care asigură un timp de contact mai lung chiar și pe suprafețe verticale și, prin urmare, un efect de spălare ridicat.</p> <p>Autoshampoo are un miros proaspăt care asigură un miros proaspăt în sistemul de spălare pentru o lungă perioadă de timp. Autoshampoo menține periile curate în sistemele automate de spălare.</p> <p>Poate fi folosit pe vopsea auto.</p> <p>Nu conține EDTA.</p> | | | | | | |
| DEPOZITARE | <p>A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.</p> <p>Depozitare: 0 - 35 °C</p> <p>Valabilitate: 36 luni.</p> | | | | | | |
| SIGURANTA | Vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță atașată pentru informații despre manipulare și eliminare. Numai pentru utilizatorii profesioniști. | | | | | | |
| AMBALARE | <table><tr><td>Canistra</td><td>20 L</td></tr><tr><td>Cilindru</td><td>200 L</td></tr><tr><td>IBC</td><td>1000 L</td></tr></table> | Canistra | 20 L | Cilindru | 200 L | IBC | 1000 L |
| Canistra | 20 L | | | | | | |
| Cilindru | 200 L | | | | | | |
| IBC | 1000 L | | | | | | |

INSTRUCIUNI SI DOZAJ

Spălare manuală:
Dozaj: 3-7%
Temperatura: 15-60 °C
Timp de contact: 5-15 min.

Sisteme automate de spălare
Dozare: 1-5%
Temperatura: 15-60 °C
Timp de contact: 5-15.

Contactați consultantul dvs. Novadan pentru instrucțiuni suplimentare despre dozare și instrucțiuni de utilizare.

După curățare, clătiți bine cu apă curată.

DATE PRODUS

| | |
|-------------------|-------------|
| Culoare | Verde. |
| Stare de agregare | Fluid. |
| Miros | Parfumat. |
| Densitate | ~ 1,05 kg/l |
| Ph Concentrat | ~ 8,5 |
| În soluție apoasă | 7 % ~ 8,0 |

RO Ultima modificare:

23.10.2018

Producator:

NOVADAN[®]

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding

Importator:



RO: Baba Novac Nr. 2, Bucuresti

Tel: +4 0744 23 0000

<https://www.medilogic.ro>