

Blanco Wash FR.



TIP PRODUS	Produs de îngrijire auto						
APLICARE	Blanco Wash este utilizat pentru spălarea mașinilor, camioane, bărci, taxi-uri etc. Poate fi utilizat în sisteme de spălare automată cât și manual.						
PROPRIETATI	<p>Produsul are un parfum plăcut de piersică, care menține apa din sistemul de spălare proaspătă parfumată mai mult timp.</p> <p>Blanco Wash conține o cantitate mare de ceară care lasă suprafața strălucitoare și impermeabilă. Astfel suprafața se usucă mai repede.</p> <p>În plus, Blanco Wash FR are capacități bune de spumare care ajută la scăderea dozei. Vâscozitatea subțire a produsului are un efect dublu, deoarece reduce riscul sistemului de dozare înfundat și este mai ușor de dizolvat în apă.</p> <p>Nu conține EDTA.</p>						
DEPOZITARE	<p>A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra ferit de îngheț.</p> <p>Depozitare: $0^{\circ}\text{C} \rightarrow 35^{\circ}\text{C}$</p> <p>Valabilitate: 36 luni.</p>						
SIGURANTA	Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate atașată pentru informații despre manipulare și eliminare. Numai pentru utilizatorii profesioniști.						
AMBALARE	<table><tr><td>Canistră</td><td>5L,20L</td></tr><tr><td>Cilindru</td><td>200 L</td></tr><tr><td>IBC</td><td>1000 L</td></tr></table>	Canistră	5L,20L	Cilindru	200 L	IBC	1000 L
Canistră	5L,20L						
Cilindru	200 L						
IBC	1000 L						

INSTRUCIUNI SI DOZAJ

Spălare manuală:

Dozare: 3-7%

Temperatura: 15-60 °C

Timp de contact: 5-15 min.

Sistem automat de spălare

Dozare: 1-5%

Temperatura: 15-60 °C

Timp de contact: 5-15

Contactați consultantul dvs. Novadan pentru instrucțiuni suplimentare privind dozajul și instrucțiunile de utilizare.

Clătiți întotdeauna bine după utilizare.

DATE PRODUS

Culoare	Verde.
Stare de agregare	Fluid.
Miros	Caracteristic.
Densitate	~ 1,05 kg/l
pH Concentrat	~ 7,5

RO Ultima modificare:

29.06.2016

Producator:

NOVADAN[®]

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding

Importator:



RO: Baba Novac Nr. 2, Bucuresti

Tel: +4 0744 23 0000

<https://www.medilogic.ro>