

Cip Alka 95

Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată.
Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.



TIP PRODUS

Detergent alcalin pentru sisteme CIP

APLICARE

CIP ALKA 95 a fost dezvoltat pentru curățarea CIP în industria alimentară (inclusiv lactate, abatoare, fabrici de bere (mașini de umplere) etc.), industria farmaceutică și industria biotehnologică, precum și procesele de curățare lăzi, cutii, standuri, matrițe etc.

Evitați utilizarea pe suprafețe de aluminiu sau alte suprafețe non rezistente la substanțe alcaline. Dacă aveți dubii, vă rugăm să vă contactați un consultant.

Produsul poate fi utilizat și în alte industrii și pentru alte aplicații, în acord cu instrucțiunile Novadan.

PROPRIETATI

CIP ALKA 95 este un produs puternic de curățare, alcalin, special conceput pentru curățarea într-o singură trecere. Funcționează datorită legăturii sale unice pe care o creează cu duritatea apei, este extrem de eficient în îndepărtarea mineralelor și este de asemenea foarte potrivit pentru îndepărtarea grăsimilor și proteinelor. Produsul este puțin spumant la temperaturi care depășesc 40°C. Conține EDTA. Dacă este preferat un produs similar care nu conține EDTA, vă rugăm să utilizați CIP ALKA 96.

DEPOZITARE

A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. A se păstra protejat de acizi.

Depozitare: -15 - 35 °C

Valabilitate: 36 luni.

APROBARI

Produsul îndeplinește cerințele legale generale în domeniul alimentar privind utilizarea produselor chimice de curățare utilizate de companiile producătoare de alimente. Aceasta înseamnă că produsul în condiții de utilizare și dozare normale sau în circumstanțe previzibile nu transferă niciun component în produsele alimentare într-un grad care poate pune în pericol sănătatea umană.

SIGURANTA

Vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță atașată pentru informații despre manipulare și eliminare. Numai pentru utilizatorii profesioniști.

INSTRUCIUNI SI DOZARI

CIP:

Dozaj: 0,5-5%

Temperatura: 40-85°C

Timp de contact: 5 - 60 min.

Spalare lăzi (navete):

Dosage: 0,5-1%

Temperatura: 40-85°C

Timp de contact: 5 - 10 sec

DATE PRODUS

Culoare	Inclor până la galben pal.
Stare de agregare	Fluid.
Miros	Fara miros caracteristic.
Densitate	~ 1,30 kg/l
pH	
Concentrat	> 13,0
In solutie apoasa 5%	> 13,0
In solutie apoasa 0,5%	~12,5

TITRARE

Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare.

Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. Se titrează cu 0,1 N HCl până când este incolor.

Concentration = Used ml HCl x factor

Factor (w/w %): 0,17

(v/v %): 0,13

RO Ultima modificare:

14.09.2020

Producator:

NOVADAN®

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding

Importator:



medilogic

RO: Baba Novac Nr. 2, Bucuresti

Tel: +4 0744 23 0000

<https://www.medilogic.ro>